

## ECO-TELOJEN ASENNUSOHJE



Yhdistä telamatot pitkällä telaliittimillä ja aja tela päälle esim. narua käyttäen.

1



Telan ollessa telin päällä tulee telan vapaiden päiden olla kuvan mukaisesti.

2



Yhdistä telan vapaat päät U-kaarilla työntämällä ne telan ulkopuolelta lenkkikoukkujen läpi.

3



Aja varovasti konetta eteenpäin niin, että telan liitoskohta tulee telin keskelle ylös.

4



Asenna kiristystyökalu telakenkien alapuolelle. Varmista, että kiristin on telan keskilinjalla.

5



Laita räikkäväänin paikalleen ja kiristä telaa.

6



Monteringsverktyg med skruv, får ej dras åt hårdare än nödvändigt mot tvärjärnet. Var uppmärksam så att inte tvärjärnet vrider sig medans du spänner.

Installation tool with screw, may not be tightened more than necessary against the cross member. Pay attention so as not the cross member turning while you tighten.

## ECO-TELOJEN ASENNUSOHJE



U-kaarien alkaessa löystyä vedä ne pois lenkkikoukuistaan.



Jatka kiristämistä räikkävääntimellä, kunnes on mahdollista asentaa sopiva liittinkaari.



Aseta liittinkaaren vastakappale paikalleen.



Työnnä liittimen pultti yläpuolelta reikiinsä. Tällöin mutteri ei joudu maakosketukseen, eikä vaurioidu.



Irroita telakiristin. Tela on oikealla kireydellä, kun ylhäällä telin keskellä tela roikkuu enintään 50 mm.



Art.nr/Part no	Bandtyp/Track Model
035-468510	ECO-TRACK
035-468511	ECO-OF
035-468512	ECO-L
035-468513	ECO-U & WIDE
035-468514	ECO-BALTIC