

## Instructions de montage "Outil d'installation de type à cliquet"



Dérouler la chenille et joindre les sections à l'aide des longues fixations. Enrouler la chenille sur le bogie. **1**



Quand la chenille est sur le bogie, vérifier que ses extrémités sont à une des extrémités du bogie. **2**



Monter les deux pinces depuis l'extérieur dans les crochets du maillon. **3**



Avancer lentement le véhicule jusqu'à ce que les pinces se trouvent entre les roues du bogie. **4**



Monter l'outil d'installation sur les traverses comme montré ci-dessous. Vérifier qu'il est au centre. **5**



Utiliser une clé à cliquet pour serrer la chenille. **6**



Installation tool with screw, may not be overtightened against the cross bar. **7**

## Instructions de montage "Outil d'installation de type à cliquet"



8  
Quand les pinces sont lâches, les retirer de la chenille.



9  
Serrer la chenille jusqu'à ce qu'il soit possible de monter la fixation de la chenille.



10  
Monter la plaque de blocage de la chenille.



11  
Monter le boulon depuis le dessus en raison du risque d'endommagement de l'écrou durant la conduite.



12  
Retirer l'outil. La chenille est serrée correctement quand le mou entre les pneus est de 25 mm (1") à 50 mm (2").



13  
No. de réf                      Pour Chenille    Modèle  
035-468510                    ECO-Track & ECO-Soft  
035-468511                    ECO-OF & ECO-Max  
035-468512                    ECO-L  
035-468513                    ECO-U & ECO-Wide  
035-468514                    ECO-Baltic & ECO-Magnum  
035-468515                    PRO-Track

Remarque! Vérifier que l'outil est bien graissé et ne comporte ni boue ni sable.